

Руководство пользователя программы TimeManager

(Версия 1.0 для Microsoft Windows 2000/XP с .NET Framework 2.0)

Общая характеристика программы

Программа **TimeManager** предназначена для управления синхрогенератором TimeManager.

Программа позволяет:

- Отслеживать время и дату, установленные в синхрогенераторе и вашем компьютере.
- Устанавливать время и дату:
 - о Устройства
 - о Компьютера
 - о Синхронизировать время устройства и компьютера

Для установки программы на Ваш компьютер, запустите setup.exe из папки установочного комплекта программы и следуйте инструкциям инсталлятора. Программа работает с использованием Microsoft .Net Framework 2.0. Если эта платформа отсутствует в системе, инсталлятор проведет установку необходимых приложений автоматически.

Программа поддерживает подключение персонального компьютера к устройству посредством интерфейсов:

- Ethernet
- RS232

Если в процессе работы у Вас возникнут какие-либо замечания или пожелания по улучшению работы с программой, присылайте их по адресу <u>info@profitt.ru</u> или по телефонам: (812) 297-71-20, (812) 297-71-22, (812) 297-71-23, (812) 297-70-32, (812) 297-51-93.

Пожалуйста, высылайте Ваши заявки на новые версии программы на этот же адрес.

Управление

Включение и установка времени

Выберите тип соединения «Ethernet» или «RS232», «кликнув» на соответствующей закладке. Установите требуемые параметры соединения (см. Рис. 1 и Рис. 2). Нажмите кнопку «Enable» для установления соединения (см. Рис. 3).

Ethernet	RS232	
IP:	192.168.0.233	
Port:	10001	Enable

Ethernet RS232					
Name:	СОМ1 💌	Frickle			
BaudRate	115200 💌	Enable			

Рис. 1 Параметры соединения по Ethernet с Рис. 2 Параметры соединения по RS232 использованием TCP/IP протокола.

TimeManager 🛛				
Ethernet	RS232			
IP:	192.168.0.200)		
Port:	[10001	Enable	
		PC		
1	0.09	9.20	80	
	15:14:30			
	Device			
_	/			
	:			
Dev -> P0)?? → PC	$?? \Rightarrow Dev$	$\text{PC} \Rightarrow \text{Dev}$	
Connection State Disconnected Device type No Info Device name No Info Software version No Info Last time update No Info Errors No Errors				

Рис. 3 Внешний вид окна программы при отключенном соединении.

Зеленым цветом в окне «PC» отображается текущее системное время компьютера. Красным цветом в окне «Device» отображается время, установленное в устройстве.

ООО «ПрофиТТ». TimeManager v1.0. Руководство пользователя

Для установки системного времени и времени в устройстве используйте кнопки управления:

- «Dev->PC» (установка времени устройства в качестве системного времени компьютера),
- «??->PC» (ручная установка системного времени),
- «??->Dev» (ручная установка времени устройства),
- «PC->Dev» (установка системного времени компьютера в устройство)

После нажатия на кнопки ручной установки времени («??->PC» или «??->Dev») введите новое время и дату в открывшемся окне (см. Рис. 4) и нажмите на кнопку «OK». Введенное время будет установлено.

Синхронизация компьютера и синхрогенератора производится кнопками «Dev->PC» и «PC->Dev».

Завершение работы

Для завершения работы разорвите связь нажатием на кнопку «Disable» и закройте окно программы.



Рис. 4 Окно ручной установки времени.

Смена ІР адреса устройства

Для осуществления связи в сети Ethernet устройство PFSG-3317 снабжено преобразователем интерфейсов Lantronix XPort Device Server^{*}. Устройство поставляется сконфигурированным. Установленный при изготовлении IP адрес указан в паспорте на изделие. При необходимости изменения предустановленного IP воспользуйтесь программой Device Installer, имеющейся в комплекте поставки.

- 1. Подключите PFSG-3317 к сети Ethernet. Включите устройство.
- 2. Запустите Device Installer
- 3. В открывшемся окне нажмите кнопку «Search» (Рис. 5).
- 4. Выберите в выведенном списке конфигурируемое устройство. Нажмите кнопку «Assign IP» (Рис. 6). Следуйте инструкциям программы.

ere Loui gron Lerue Louio Leru earch Assign IP ype Name Group IP Address Hardware Address Status	Device Installer 3.	.5 Tools Help					_ 🗆 ×
ype Name Group IP Address Hardware Address Status .	Search Assign IP	re Tonr ∐eh					
	Туре	Name	Group	IP Address	Hardware Address	; Status	



Рис. 5 Поиск устройств, оснащенных XPort Device Рис. 6 Смена IP адреса устройства Server

Для получения более подробной информации о работе Lantronix XPort Device Server обратитесь к руководству пользователя DeviceInstaller_UG_900-310.pdf

* Внутренняя коммуникация выполняется с параметрами:

Protocol	RS232
Baud Rate	115200
Data Bits	8
Parity	None
Stop Bits	1
Flow Control	None