ЛИСТ ЦЕН Приложение №2

(действует с 11 Августа 2025 года)

Стоимость оборудования приведена в условных единицах (у.е.) с учетом НДС
и носит справочный характер.

1 у.е. = уточняется при заказе

ПЕРЕХОДНЫЕ ПАНЕЛИ 1U С РАЗЪЕМАМИ XLR для устройств ООО «ПРОФИТТ»

Панели предназначены для подключения звуковых сигналов к оборудованию ООО «ПРОФИТТ». На панелях установлены разъёмы XLR, распаянные на кабель длиной 1,0 м с ответными разъёмами типа DB. Количество кабелей и тип разъёма DB определяются видом переходной панели.

Подключаемые устройства "ПРОФИТТ" (шифр)	Кол-во подключаемых устройств	Вид переходной панели	Цена, у.е.	Примечание
Панели для усилителей и блоков резервирования				
PAD-1062-7D, PPAD-3362-7D, PN-362-7D, PDDA-3106-7DB, PDDA-3106-9UB, PDDA-7106-9UB	1	PPA-1F7M	154	
	2	PPA-2F14M	216	
	3	PPA-3F12M	216	*на 4 выхода*
	4	PPA-4F12M	216	*на 3 выхода*
PVD-1061A-2, PPVD-3361A-2 PCOV-3026-2, PCOV-3326-2, PCOV-7326-2	1	PPA-4F2M	132	
	2	PPA-8F4M	187	
PPAD-3362-3D	1	PPA-2F6M	154	
	2	PPA-4F12M-1	216	
PPAD-3362-5D, PN-PAD-362-5D	1	PPA-2F10M	216	
PCOA-3105	1	PPA-2F3M	132	
	2	PPA-4F6M	187	
	3	PPA-6F9M	216	
PCOA-7105, PN-COA-305, PN-COA-305NB	1	PPA-2F3M-1	132	
	2	PPA-4F6M-1	187	
	3	PPA-6F9M-1	216	
Панели для коммутаторов				
PSS-1616 (1608, 1601) A - входы	1	PPC-16F	216	
PSS-1616 (1608, 1601) AA - входы	1	PPC-16F • 2шт.	216 • 2	*на 1 устройство*
PSS-1616A - выходы	1	PPC-16M	196	
PSS-1616AA - выходы	1	PPC-16M • 2шт.	196 • 2	*на 1 устройство*
PSS-1608A - выходы	1	PPC-8M	154	
PSS-1608AA - выходы	1	PPC-16M	196	
PSS-1601AA - выходы	1	PPC-4M	112	
PSS-0808A, PSS-0804A	1	PPC-8F8M	216	
PSS-0808AA, PSS-0804AA	1	PPC-8F8M • 2шт	216 • 2	*на 1 устройство*
PSS-0404AA	1	PPC-8F8M-1	216	
PSS-0401A	1	PPC-4F2M-1	132	
PSS-0401AA	1	PPC-8F4M-2	216	
PSS-0801A	1	PPC-8F2M	176	
PSS-0801AA	1	PPC-8F4M	187	*на 1 устройство*
		PPC-8F	154	
PKS-0401A	1	PPC-4F2M	132	
PKS-0401AA	1	PPC-8F4M-1	216	
Панели для линий задержки и нормализаторов				
PADL-3101	1	PPL-2F4M	132	
	2	PPL-4F8M	187	
	4	PPL-8F8M-1	216	*на 1 выход*
PAAD-3102	1	PPL-2F2M	112	
	2	PPL-4F4M	154	
	4	PPL-8F8M	216	
PADL-3103	1	PPL-1F2M	112	
	2	PPL-2F4M-1	132	
	4	PPL-4F8M-1	187	

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Приложение №2. “Переходные панели”.

Подключаемые устройства “ПРОФИТТ” (шифр)	Количество подключаемых устройств	Вид переходной панели	Цена, у.е.	Примечание
PADA-3104	**1**	**PPL-1F4M**	**132**	
	2	**PPL-2F8M**	**176**	
	3	**PPL-3F12M**	**216**	
PADL-7101, PADL-7111	**1**	**PPLD-4F4M**	**132**	
	2	**PPLD-8F8M**	**216**	
PAAD-7102, PAAD-7112, PAAD-7102V, PAAD-7112V, PAAD-7102A, PAAD-7112A	**1**	**PPLD-4F2M**	**132**	
	2	**PPLD-8F4M**	**187**	
PADA-7104, PADA-7114	**1**	**PPLD-2F4M**	**132**	
	2	**PPLD-4F8M**	**187**	
Панели для оптических передатчиков и блоков ввода звука				
POTM-3205 (7205)-4AA POTM-3214 -4AA. POTM-3284-4AA PEMB-3108 (7108) AA; PEMB-3305AA; PDFE-3309 (7309) AA; PIND-3112; PFSE-3384AA	**1**	**PPT-4F**	**112**	**То же для модулей с индексом “SFP”**
	2	**PPT-8F**	**154**	
	4	**PPT-16F**	**216**	
	8	**PPT-16F-2**	**238**	***◄ На каждый передатчик по два звуковых входа***
POTM-3205 (7205) -4AE POTM-3214-4AE, POTM-3284-4AE PEMB-3108 (7108) AE; PEMB-3305AE; PDFE-3309 (7309) AE; PFSE-3384AE	**1**	**PPT-3F**	**112**	**То же для модулей с индексом “SFP”**
	2	**PPT-6F**	**132**	
	4	**PPT-12F**	**187**	
POTM-3205 (7205) -4EE POTM-3214-4EE, POTM-3284-4EE PEMB-3108 (7108) EE; PEMB-3305EE; PDFE-3309 (7309) EE; PFSE-3384EE	**1**	**PPTE-2F**	**112**	**- " -**
	2	**PPTE-4F**	**112**	
	4	**PPTE-8F**	**154**	
	8	**PPTE-16F**	**216**	
POTM-3205-8AA, POTM-3214-8AA PEMB-3305-8AA	**1**	**PTP-8F**	**154**	**- " -**
Модули «PROFNEXT» (8 входов звука): **PN-OT-122–AA, PN-OTS-123 (125)–AA PN-EMX-024 (026, 029) –AA PN-EMS-024 (025, 027) –AA**	**2**	**PTP-16F**	**216**	
POTM-3205-8AE, POTM-3214-8AE PEMB-3305-8AE	**1**	**PTP-6F**	**132**	**- " -**
Модули «PROFNEXT» (8 входов звука): **PN-OT-122 –AE, PN-OTS-123 (125) –AE PN-EMX-024 (026, 029) –AE PN-EMS-024 (025, 027) –AE**	**2**	**PTP-12F**	**187**	
POTM-3205-8EE POTM-3214-8EE PEMB-3305-8EE	**1**	**PTPE-4F**	**112**	**- " -**
	2	**PTPE-8F**	**154**	
Модули «PROFNEXT» (8 входов звука): **PN-OT-122-EE, PN-OTS-123 (125)-EE PN-EMX-024 (026, 029) –EE PN-EMS-024 (025, 027) –EE**	**4**	**PTPE-16F**	**216**	
POTM-3214-16AAAA	**1**	**PTPE-16F-1**	**216**	**- " -**
POTM-3214-16AAAE	**1**	**PTP-14F**	**204**	**- " -**
POTM-3214-16AAEE	**1**	**PTP-12F-1**	**187**	**- " -**
POTM-3214-16AEEE	**1**	**PTP-10F**	**176**	**- " -**
POTM-3214-16EEEE	**1**	**PTPE-8F-1**	**154**	**- " -**
	2	**PTPE-16F-2**	**216**	**- " -**

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Подключаемые устройства “ПРОФИТТ” (шифр)	Количество подключаемых устройств	Вид переходной панели	Цена, у.е.	Примечание
Панели для оптических приёмников и блоков вывода звука				
PORC-3225 (7225) -4AA, PORC-3234-4AA PORC-3228 (3229) AA PORC-7228 (7229) -4AA PEXT-3118 (7118) AA; PEXT-3325AA; PDFE-3308 (7308) AA	**1**	**PPR-4M**	**112**	**То же для модулей с индексом “SFP”**
	2	**PPR-8M**	**154**	
	4	**PPR-16M**	**216**	
	8	**PPR-16M-2**	**238**	◄ ***На каждый приёмник по два звуковых выхода***
PORC-3225 (7225) -4AE, PORC-3234-4AE, PORC-3228 (3229) AE PORC-7228 (7229) -4AE PEXT-3118 (7118) AE; PEXT-3325AE; PDFE-3308 (7308) AE	**1**	**PPR-3M**	**112**	**То же для модулей с индексом “SFP”**
	2	**PPR-6M**	**132**	
	4	**PPR-12M**	**187**	
PORC-3225 (7225)-4EE, PORC-3234 -4EE PORC-3228 (3229) EE, PORC-7228 (7229) -4EE PEXT-3118 (7118) EE; PEXT-3325EE; PDFE-3308 (7308) EE	**1**	**PPRE-2M**	**112**	**- " -**
	2	**PPRE-4M**	**112**	
	4	**PPRE-8M**	**154**	
	8	**PPRE-16M**	**216**	
PORC-3225 -8AA, PORC-3234-8AA, PORC-3245 (7244) -8AA PEXT-3325-8AA, PDRC-3345 (7344) -8AA *Модули «PROFNEXT» (8 выходов звука):* PN-OR-140 –AA, PN-ORS-141 –AA, PN-EMX-024 (026, 029) –AA PN-EMS-024 (025, 027) –AA	**1**	**PTP-8M**	**154**	**- " -**
	2	**PTP-16M**	**216**	
PORC-3225 -8AE, PORC-3234-8AE PORC-3245 (7244) -8AE PEXT-3325-8AE, PDRC-3345 (7344) -8AE *Модули «PROFNEXT» (8 выходов звука):* PN-OR-140 –AE, PN-ORS-141 –AE, PN-EMX-024 (026, 029) –AE PN-EMS-024 (025, 027) –AE	**1**	**PTP-6M**	**132**	**- " -**
	2	**PTP-12M**	**187**	
PORC-3225 -8EE. PORC-3234-8EE PORC-3245 (7244) -8EE PEXT-3325-8EE PDRC-3345 (7344) -8EE *Модули «PROFNEXT» (8 выходов звука):* PN-OR-140 –EE, PN-ORS-141 –EE, PN-EMX-024 (026, 029) –EE PN-EMS-024 (025, 027) –EE	**1**	**PTPE-4M**	**112**	**- " -**
	2	**PTPE-8M**	**154**	
	4	**PTPE-16M**	**216**	
PORC-3234-16AAAA	**1**	**PTPE-16M-1**	**216**	**- " -**
PORC-3234-16AAAE	**1**	**PTP-14M**	**204**	
PORC-3234-16AAEE	**1**	**PTP-12M-1**	**187**	
PORC-3234-16AEEE	**1**	**PTP-10M**	**176**	
PORC-3234-16EEEE	**1**	**PTPE-8M-1**	**154**	
	2	**PTPE-16M-2**	**216**	

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Приложение №2. “Переходные панели”

Подключаемые устройства “ПРОФИТТ” (шифр)	Количество подключаемых устройств	Вид переходной панели	Цена, у.е.	Примечание
Панели для оптических пар передатчик + приёмник и блоков ввода и вывода звука				
POTM-3205 (7205)-4AA **POTM-3214-4AA** **PEMB-3108 (7108) AA; PEMB-3305AA** **+** **PORC-3225 (7225)-4AA** **PORC-3234-4AA** **PORC-3228 (3229) AA** **PEXT-3118 (7118) AA; PEXT-3325AA**	**1**	**PPTR-4F4M**	**154**	**То же для модулей с индексом “SFP”**
	2	**PPTR-8F8M**	**216**	
POTM-3205 (7205) -4AE **POTM-3214-4AE** **PEMB-3108 (7108) AE; PEMB-3305AE** **+** **PORC-3225 (7225) -4AE** **PORC-3234-4AE** **PORC-3228 (3229) AE** **PEXT-3118 (7118) AE; PEXT-3325AE**	**1**	**PPTR-3F3M**	**132**	**- ,, -**
	2	**PPTR-6F6M**	**187**	
POTM-3205 (7205) -4EE **POTM-3214-4EE** **PEMB-3108 (7108) EE; PEMB-3305EE** **+** **PORC-3225 (7225) -4EE** **PORC-3234-4EE** **PORC-3228 (3229) EE** **PEXT-3118 (7118) EE; PEXT-3325EE**	**1**	**PPDD-2F2M**	**112**	**- ,, -**
	2	**PPDD-4F4M**	**154**	
	4	**PPDD-8F8M**	**216**	
POTM-3205-8AA **POTM-3214-8AA** **PEMB-3305-8AA** **+** **PORC-3225 -8AA** **PORC-3234-8AA** **PEXT-3325-8AA** ***Модули «PROFNEXT» (4 входа/4 вых. звука):*** **PN-OT-122 –AA, PN-OTS-123 (125) –AA,** **PN-OR-140 –AA, PN-ORS-141 –AA,** **PN-EMX-024 (026, 029) –AA** **PN-EMS-024 (025, 027) –AA**	**1**	**PTRD-8F8M**	**216**	**- ,, -**
POTM-3205-8AE **POTM-3214-8AE** **PEMB-3305-8AE** **+** **PORC-3225-8AE** **PORC-3234-8AE** **PEXT-3325-8AE** ***Модули «PROFNEXT» (4 входа/4 выхода звука):*** **PN-OT-122 –AE, PN-OTS-123 (125) –AE,** **PN-OR-140 –AE, PN-ORS-141 –AE,** **PN-EMX-024 (026, 029) –AE** **PN-EMS-024 (025, 027) –AE**	**1**	**PTRD-6F6M**	**187**	**- ,, -**

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Подключаемые устройства “ПРОФИТТ” (шифр)	Количество подключаемых устройств	Вид переходной панели	Цена, у.е.	Примечание
POTM-3205-8EE **POTM-3214-8EE** **PEMB-3305-8EE**	**1**	**PTRD-4F4M**	**154**	**То же для модулей с индексом “SFP”**
+ **PORC-3225 -8EE** **PORC-3234-8EE** **PEXT-3325-8EE** ***Модули «PROFNEXT» (4 входа/4 вых. звука):*** **PN-OT-122 –EE, PN-OTS-123 (125) –EE,** **PN-OR-140 –EE, PN-ORS-141 –EE,** **PN-EMX-024 (026, 029) –EE** **PN-EMS-024 (025, 027) –EE**	**2**	**PTRD-8F8M-1**	**216**	
Панели для оптических трансиверов				
PODT-3208(A)-31(55) -AA/AE/EE **PODT-3208D-31(55)-AA/AE/EE** **PODT-3208D(A) -CW##-AA/AE/EE** **PODT-3208DA-31-AA/AE/EE** **PODT-3208DA-55H-AA/AE/EE**	**Подключение звуковых сигналов**			
	1	**PPD-4F4M**	**154**	
	2	**PPD-8F8M**	**216**	
	Подключение сигналов управления			***На данных панелях установлены разъёмы DB9***
	1	**PPD-7D**	**55**	
	2	**PPD-14D**	**77**	
Переходные панели для микшеров, видеопроцессоров и логогенераторов				
PDMX-2106	**1**	**PPM-6F2M**	**154**	
PDMX-2006, -2007 **PVDP-1006, -1007**	**1**	**PPM-16M**	**216**	***Шесть внешних стереовходов***
PCSW-3339AA	**1**	**PPAI-4F4M**	**154**	
PN-LGM-530A	**1**	**PPM-4F**	**112**	
PN-LGM-530E	**1**	**PPM-2F**	**112**	
Панели для Ethernet аудио интерфейсов PN-AID-081				
PN-AID-81-AAAA	**1**	**PPAI-8F8M-81**	**216**	
PN-AID-81-AEAA	**1**	**PPAI-6F8M-81**	**216**	
PN-AID-81-EEAA	**1**	**PPAI-4F8M-81**	**187**	
PN-AID-81-AAAE	**1**	**PPAI-8F6M-81**	**216**	
PN-AID-81-AAEE	**1**	**PPAI-8F4M-81**	**187**	
PN-AID-81-AEAE	**1**	**PPAI-6F6M-81**	**187**	
PN-AID-81-AEEE	**1**	**PPAI-6F4M-81**	**154**	
PN-AID-81-EEAE	**1**	**PPAI-4F6M-81**	**154**	
PN-AID-81-EEEE	**1**	**PPAI-4F4M-81**	**154**	
	2	**PPAI-4F4M-81-1**	**216**	

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Приложение №2. “Переходные панели”

Подключаемое устройство “ПРОФИТТ” (шифр)	Количество подключаемых устройств	Вид переходной панели	Цена, у.е.	Примечание
Панели для блоков ввода и вывода до 16-ти каналов звука в/из 12G/6G/3G/HD/SD SDI				
Блоки ввода				
PN-EMS-600-16-A(M)A(M), PN-EM-601-16-A(M)A(M)	**1**	**PPT-16F-3**	**216**	
PN-EMS-600-16-A(M)E, PN-EM-601-16-A(M)E	**1**	**PPT-12F-1**	**187**	
PN-EMS-600-16-EE, PN-EM-601-16-EE	**1**	**PPTE-8F-1**	**154**	
	2	**PPTE-16F-1**	**216**	
PN-EMS-600-8-A(M), PN-EM-601-8-A(M)	**1**	**PPT-8F-3**	**154**	
	2	**PPT-16F-4**	**216**	
PN-EMS-600-8-E, PN-EM-601-8-E	**1**	**PPTE-4F-1**	**112**	
	2	**PPTE-8F-2**	**154**	
	4	**PPTE-16F-2**	**216**	
Блоки вывода				
PN-EXS-602-16-AA, PN-EX-603-16-AA	**1**	**PPR-16M-3**	**216**	
PN-EXS-602-16-AE, PN-EX-603-16-AE	**1**	**PPR-12M-1**	**187**	
PN-EXS-602-16-EE, PN-EX-603-16-EE	**1**	**PPRE-8M-1**	**154**	
	2	**PPRE-16M-1**	**216**	
PN-EXS-602-8-A, PN-EX-603-8-A	**1**	**PPR-8M-3**	**154**	
	2	**PPR-16M-4**	**216**	
PN-EXS-602-8-E, PN-EX-603-8-E	**1**	**PPRE-4M-1**	**112**	
	2	**PPRE-8M-2**	**154**	
	4	**PPRE-16M-2**	**216**	
Панель для пары: блок ввода звука + блок вывода звука				
PN-EMS-600-8-A(M), PN-EM-601-8-A(M) + PN-EXS-602-8-A, PN-EX-603-8-A	**1**	**PPTR-8F8M-7**	**216**	
PN-EMS-600-8-E, PN-EM-601-8-E + PN-EXS-602-8-E, PN-EX-603-8-E	**1**	**PPTR-4F4M-6**	**154**	

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Переходные панели для аудиоинтерфейсов Ethernet PN-AID-084L

На панелях установлены разъёмы XLR, распаянные на кабель длиной 1,0 м с ответными разъёмами DB44pin.
В первом столбце таблицы представлены все возможные варианты устройств PN-AID-084L
Каждому варианту соответствует переходная панель, указанная во втором столбце.

Подключаемое устройство (шифр)	Вид переходной панели	Цена, у.е.
PN-AID-084L-1M(1A)-0A	PDI-1A-(1-8)-8F	154
PN-AID-084L-1M(1A)1E-0A	PDI-1A1E-(1-8, 9-16)-12F	187
PN-AID-084L-2M(1M1A, 2A) – 0A	PDI-2A-(1-16)-16F	216
PN-AID-084L-1E -0A	PDI-1E-(1-8)-4F	112
PN-AID-084L -2E -0A	PDI-2E-(1-16)-8F	154
PN-AID-084L-0A-1A	PDO-1A-(1-8)-8M	154
PN-AID-084L-0A-1A1E	PDO-1A1E-(1-8, 9-16)-12M	187
PN-AID-084L-0A -2A	PDO-2A-(1-16)-16M	216
PN-AID-084L-0A – 1E	PDO-1E-(1-8)-4M	216
PN-AID-084L-0A -2E	PDO-2E-(1-16)-8M	154
Коммутатор 8x8		
PN-AID-084L-1M(1A)-1A	PDIO-1A-1A-(1-8, 1-8)-8F8M	216
PN-AID-084L-1M(1A)-1E	PDIO-1A-1E-(1-8, 1-8)-8F4M	187
PN-AID-084L -1E -1A	PDIO-1E-1A--(1-8, 1-8)-4F8M	187
PN-AID-084L -1E -1E	PDIO-1E-1E--(1-8, 1-8)-4F4M	154

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Переходные панели для аудиоинтерфейсов Ethernet
PN-AID-084

На панелях установлены разъёмы XLR, распаянные на кабель длиной 1,0 м с ответными разъёмами DB44pin. Индексы в шифре устройств PN-AID-084 обозначают: M – субмодуль микрофонный, A – субмодуль аналоговый, E – субмодуль цифровой, x – количество субмодулей).

Панели заказываются отдельно для входов (xMxAxE) – см. раздел «ВХОДЫ» и отдельно для выходов (xAxE) - см. раздел «ВЫХОДЫ» для всех вариантов устройств, кроме одного – когда количество входных и выходных субмодулей одинаково и равно числу 3. В этом случае устройство представляет из себя коммутатор с полем 24x24, где требуется три вида панелей – входная, выходная и смешанная (входы + выходы), указанные в отдельном разделе «КОММУТАТОР 24x24».

В разделе «ВХОДЫ» в первом столбце таблицы представлены все возможные варианты шифров устройств PN-AID-084 и виды переходных панелей для подключения к входам (xMxAxE), информация о выходах опущена (представлена в виде многоточия).

В разделе «ВЫХОДЫ» в первом столбце таблицы представлены все возможные варианты шифров устройств PN-AID-084 и виды панелей для подключения к выходам (xAxE), информация о входах опущена (представлена в виде многоточия). Каждому варианту соответствует одна или несколько переходных панелей, указанные во втором столбце таблицы.

В отдельном разделе «КОММУТАТОР 24x24» указаны все возможные варианты коммутатора 24x24 (входы и выходы). Здесь каждому варианту соответствует три переходные панели, указанные во втором столбце таблицы.

В Х О Д Ы

Подключаемое устройство (шифр)	Вид переходной панели	Цена, у.е.
PN-AID-084-1M(1A)-…	PDI-1A-(1-8)-8F	154
PN-AID-084 -2M(2A, 1M1A) - ...	PDI-2A-(1-16)-16F	216
PN-AID-084 -3M(3A,1M2A, 2M1A) - ...	PDI-2A-(1-16)-16F PDI-1A-(17-24)-8F	216 154
PN-AID-084 -4M(4A,1M3A,2M2A, 3M1A) - ...	PDI-2A-(1-16)-16F PDI-2A-(17-32)-16F	216 216
PN-AID-084 -1E -...	PDI-1E-(1-8)-4F	112
PN-AID-084 -2E -...	PDI-2E-(1-16)-8F	154
PN-AID-084 -3E -...	PDI-3E-(1-24)-12F	187
PN-AID-084 -4E -...	PDI-4E-(1-32)-16F	216
PN-AID-084 -1M(1A)1E -...	PDI-1A1E-(1-8, 9-16)-12F	187
PN-AID-084-1M(1A)2E -...	PDI-1A2E-(1-8, 9-24)-16F	216
PN-AID-084-1M(1A) 3E -...	PDI-1A1E-(1-8, 9-16)-12F PDI-2E-(17-32)-8F	187 154
PN-AID-084-2M(2A,1M1A)1E -...	PDI-2A-(1-16)-16F PDI-1E-(17-24)-4F	216 112
PN-AID-084--2M(2A,1M1A)2E -...	PDI-2A-(1-16)-16F PDI-2E-(17-32)-8F	216 154
PN-AID-084-3M(3A,1M2A,2M1A)1E -...	PDI-2A-(1-16)-16F PDI-1A1E-(17-24,25-32)-12F	216 187

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Подключаемое устройство (шифр)	Вид переходной панели	Цена, у.е.
В Ы Х О Д Ы		
PN-AID-084 -... -1A	**PDO-1A-(1-8)-8M**	**154**
PN-AID-084 -...- 2A	**PDO-2A-(1-16)-16M**	**216**
PN-AID-084 -... -3A	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-1A-(17-24)-8M**	**216** **154**
PN-AID-084 -... – 4A	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M**	**216** **216**
PN-AID-084 -... -1E	**PDO-1E-(1-8)-4M**	**112**
PN-AID-084 -... -2E	**PDO-2E-(1-16)-8M**	**154**
PN-AID-084 -... -3E	**PDO-3E-(1-24)-12M**	**187**
PN-AID-084 -... -4E	**PDO-4E-(1-32)-16M**	**216**
PN-AID-084 -...- 1A1E	**PDO-1A1E-(1-8, 9-16)-12M**	**187**
PN-AID-084 -...- 1A2E	**PDO-1A2E-(1-8, 9-24)-16M**	**216**
PN-AID-084 -...- 1A3E	**PDO-1A1E-(1-8, 9-16)-12M** **PDO-2E-(17-32)-8M**	**187** **154**
PN-AID-084 -…- 2A1E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-1E-(17-24)-4M**	**216** **112**
PN-AID-084 -…- 2A2E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2E-(17-32)-8M**	**216** **154**
PN-AID-084 -…-3A1E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-1A1E-(17-24,25-32)-12M**	**216** **187**

Пример заказа.
Требуются панели для устройства PN-AID-084 -1M1A-2A1E.
Проверяем количество модулей для входов и выходов – два и три.
Пользуемся разделами «ВХОДЫ» и «ВЫХОДЫ».
В разделе «ВХОДЫ» в графе «PN-AID-084 -1M1A…»
указана панель **PDI-2A-(1-16)-16F**.
В разделе «ВЫХОДЫ» в графе PN-AID-084 -…-2A1E
указаны панели **PDO-2A-(1-16)-16M и PDO-1E-(17-24)-4M**.
3 указанные панели включаются в заказ.

Требуются панели для устройства PN-AID-084 -1M2A-2A1E.
Проверяем количество модулей для входов и выходов – три и три.
В этом случае пользуемся разделом «КОММУТАТОР 24x24» (см. ниже).
В графе PN-AID-084 -1M2A-2A1E указаны панели:
PDI-2A-(1-16)-16F, PDO-2A-(1-16)-16M и **PDIO-1A-1E-(17-24, 17-24)-8F4M**.
3 указанные панели включаются в заказ.

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Приложение №2. “Переходные панели”

КОММУТАТОР 24x24 (В Х О Д Ы + В Ы Х О Д Ы)		
PN-AID-084-1M(1A)2E – 1A2E	**PDI-1A1E-(1-8, 9-16)-12F** **PDO-1A1E-(1-8, 9-16)-12M** **PDIO-1E-1E-(17-24, 17-24)-4F4M**	**187** **187** **154**
PN-AID-084 -1M(1A)2E – 2A1E	**PDI-1A1E-(1-8, 9-16)-12F** **PDO-2A-(1-16)-16M** **PDIO-1E-1E-(17-24, 17-24)-4F4M**	**187** **216** **154**
PN-AID-084 -1M(1A)2E – 3A	**PDI-1A1E-(1-8, 9-16)-12F** **PDO-2A-(1-16)-16M** **PDIO-1E-1A-(17-24, 17-24)-4F8M**	**187** **216** **187**
PN-AID-084-1M(1A)2E – 3E	**PDI-1A1E-(1-8, 9-16)-12F** **PDO-2E-(1-16)-8M** **PDIO-1E-1E-(17-24, 17-24)-4F4M**	**187** **216** **154**
PN-AID-084-2M(2A,1M1A)1E – 1A2E	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDO-1A1E-(1-8, 9-16)-12M** **PDIO-1E-1E-(17-24, 17-24)-4F4M**	**216** **187** **154**
PN-AID-084-2M(2A,1M1A)1E – 2A1E	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDO-2A-(1-16)-16M** **PDIO-1E-1E-(17-24, 17-24)-4F4M**	**216** **216** **154**
PN-AID-084-2M(2A,1M1A)1E – 3A	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDO-2A-(1-16)-16M** **PDIO-1E-1A-(17-24, 17-24)-4F8M**	**216** **216** **187**
PN-AID-084-2M(2A,1M1A)1E – 3E	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDO-2E-(1-16)-8M** **PDIO-1E-1E-(17-24, 17-24)-4F4M**	**216** **154** **154**
PN-AID-084-3M(3A,1M2A,2M1A) – 3A	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDO-2A-(1-16)-16M** **PDIO-1A-1A-(1-8, 1-8)-8F8M**	**216** **216** **216**
PN-AID-084-3M(3A,1M2A,2M1A) – 2A1E	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDO-2A-(1-16)-16M** **PDIO-1A-1E-(17-24, 17-24)-8F4M**	**216** **216** **187**
PN-AID-084-3M(3A,1M2A,2M1A) – 1A2E	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDO-1A1E-(1-8, 9-16)-12M** **PDIO-1A-1E-(17-24, 17-24)-8F4M**	**216** **187** **187**
PN-AID-084-3M(3A,1M2A,2M1A) – 3E	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDO-2E-(1-16)-8M** **PDIO-1A-1E-(17-24, 17-24)-8F4M**	**216** **154** **187**
PN-AID-084-3E-3A	**PDI-2E-(1-16)-8F** **PDO-2A-(1-16)-16M** **PDIO-1E-1A-(17-24, 17-24)-4F8M**	**154** **216** **187**
PN-AID-084-3E– 2A1E	**PDI-2E-(1-16)-8F** **PDO-2A-(1-16)-16M** **PDIO-1E-1E-(17-24, 17-24)-4F4M**	**154** **216** **154**
PN-AID-084-3E–1A2E	**PDI-2E-(1-16)-8F** **PDO-1A1E-(1-8, 9-16)-12M** **PDIO-1E-1E-(17-24, 17-24)-4F4M**	**154** **187** **154**
PN-AID-084-3E – 3E	**PDI-2E-(1-16)-8F** **PDO-2E-(1-16)-8M** **PDIO-1E-1E-(17-24, 17-24)-4F4M**	**154** **154** **154**

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Переходные панели для аудиоинтерфейсов Ethernet серии PEAI-9064 и MADI серии PAMI-9128

На панелях устройств установлены разъёмы XLR, распаянные на кабель длиной 1,0 м с ответными разъёмами DB44pin.
Панели заказываются отдельно для входов (xMxAxE) и отдельно для выходов (xAxE) устройства (*где индексы в шифре обозначают*: M – субмодуль микрофонный, A – субмодуль аналоговый, E – субмодуль цифровой, x – количество субмодулей).
В таблице два раздела: «ВХОДЫ» и «ВЫХОДЫ».
В разделе «ВХОДЫ» в первом столбце таблицы представлены все возможные варианты шифров устройств PEAI-9064 и PAMI-9128 и виды переходных панелей для подключения к входам (xMxAxE), информация о выходах опущена (представлена в виде многоточия).
В разделе «ВЫХОДЫ» в первом столбце таблицы представлены все возможные варианты шифров устройств PEAI-9064 и PAMI-9128 и виды панелей для подключения к выходам (xAxE), информация о входах опущена (представлена в виде многоточия).
Каждому варианту соответствует одна или несколько переходных панелей, указанные во втором столбце таблицы.

ВХОДЫ

Подключаемое устройство (шифр)	Вид переходной панели	Цена, у.е.
PEAI-9064 (PAMI-9128) -1M (1A) - …	PDI-1A-(1-8)-8F	154
PEAI-9064 (PAMI-9128) -2M (2A, 1M1A) - …	PDI-2A-(1-16)-16F	216
PEAI-9064 (PAMI-9128) -3M (3A, 1M2A, 2M1A) - …	PDI-2A-(1-16)-16F PDI-1A-(17-24)-8F	216 154
PEAI-9064 (PAMI-9128) -4M (4A, 1M3A, 2M2A, 3M1A) - …	PDI-2A-(1-16)-16F PDI-2A-(17-32)-16F	216 216
PEAI-9064 (PAMI-9128) -5M (5A, 1M4A, 2M3A, 3M2A, 4M1A) -…	PDI-2A-(1-16)-16F PDI-2A-(17-32)-16F PDI-1A-(33-40)-8F	216 216 154
PEAI-9064 (PAMI-9128) -6M (6A, 1M5A, 2M4A, 3M3A, 4M2A, 5M1A) - …	PDI-2A-(1-16)-16F PDI-2A-(17-32)-16F PDI-2A-(33-48)-16F	216 216 216
PEAI-9064 (PAMI-9128) -7M (7A, 1M6A, 2M5A, 3M4A, 4M3A, 5M2A, 6M1A) - …	PDI-2A-(1-16)-16F PDI-2A-(17-32)-16F PDI-2A-(33-48)-16F PDI-1A-(49-56)-8F	216 216 216 154
PEAI-9064 (PAMI-9128) -8M (8A, 1M7A, 2M6A, 3M5A, 4M4A, 5M3A, 6M2A, 7M1A) - …	PDI-2A-(1-16)-16F PDI-2A-(17-32)-16F PDI-2A-(33-48)-16F PDI-2A-(49-64)-16F	216 216 216 216
PEAI-9064 (PAMI-9128) -1E - …	PDI-1E-(1-8)-4F	112
PEAI-9064 (PAMI-9128) -2E - …	PDI-2E-(1-16)-8F	154
PEAI-9064 (PAMI-9128) -3E - …	PDI-3E-(1-24)-12F	187
PEAI-9064 (PAMI-9128) -4E - …	PDI-4E-(1-32)-16F	216
PEAI-9064 (PAMI-9128) -5E - …	PDI-4E-(1-32)-16F PDI-1E-(33-40)-4F	216 112
PEAI-9064 (PAMI-9128) -6E - …	PDI-4E-(1-32)-16F PDI-2E-(33-48)-8F	216 154
PEAI-9064 (PAMI-9128) -7E - …	PDI-4E-(1-32)-16F PDI-3E-(33-56)-12F	216 187
PEAI-9064 (PAMI-9128) -8E - …	PDI-4E-(1-32)-16F PDI-4E-(33-64)-16F	216 216

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Приложение №2. “Переходные панели”

ВХОДЫ		
Подключаемое устройство (шифр)	**Вид переходной панели**	**Цена, у.е.**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -1M(1A)1E - …	**PDI-1A1E-(1-8, 9-16)-12F**	**187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -1M(1A)2E - …	**PDI-1A2E-(1-8, 9-24)-16F**	**216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -1M(1A)3E - …	**PDI-1A1E-(1-8, 9-16)-12F** **PDI-2E-(17-32)-8F**	**187** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -1M(1A)4E - …	**PDI-1A1E-(1-8, 9-16)-12F** **PDI-3E-(17-40)-12F**	**187** **187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -1M(1A)5E - …	**PDI-1A1E-(1-8, 9-16)-12F** **PDI-4E-(17-48)-16F**	**187** **216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -1M(1A)6E - …	**PDI-1A1E-(1-8, 9-16)-12F** **PDI-4E-(17-48)-16F** **PDI-1E-(49-56)-4F**	**187** **216** **112**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -1M(1A)7E - …	**PDI-1A1E-(1-8, 9-16)-12F** **PDI-4E-(17-48)-16F** **PDI-2E-(49-64)-8F**	**187** **216** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -2M(2A,1M1A)1E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDI-1E-(17-24)-4F**	**216** **112**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -2M(2A,1M1A)2E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDI-2E-(17-32)-8F**	**216** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -2M(2A,1M1A)3E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDI-3E-(17-40)-12F**	**216** **187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -2M(2A,1M1A)4E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDI-4E-(17-48)-16F**	**216** **216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -2M(2A,1M1A)5E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDI-4E-(17-48)-16F** **PDI-1E-(49-56)-4F**	**216** **216** **112**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -2M(2A, 1M1A)6E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDI-4E-(17-48)-16F** **PDI-2E-(49-64)-8F**	**216** **216** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -3M(3A, 1M2A, 2M1A)1E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDI-1A1E-(17-24,25-32)-12F**	**216** **187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -3M(3A, 1M2A, 2M1A)2E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDI-1A2E-(17-24,25-40)-16F**	**216** **216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -3M(3A,1M2A,2M1A)3E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDI-1A1E-(17-24,25-32)-12F** **PDI-2E-(33-48)-8F**	**216** **187** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -3M(3A,1M2A,2M1A)4E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDI-1A1E-(17-24,25-32)-12F** **PDI-3E-(33-56)-12F**	**216** **187** **187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -3M(3A,1M2A,2M1A)5E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F** **PDI-1A1E-(17-24,25-32)-12F** **PDI-4E-(33-64)-16F**	**216** **187** **216**

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

ВХОДЫ		
Подключаемое устройство (шифр)	**Вид переходной панели**	**Цена, у.е.**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -4M(4A, 1M3A, 2M2A, 3M1A)1E -…	**PDI-2A-(1-16)-16F**	**216**
	PDI-2A-(17-32)-16F	**216**
	PDI-1E-(33-40)-4F	**112**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -4M(4A, 1M3A, 2M2A, 3M1A)2E -…	**PDI-2A-(1-16)-16F**	**216**
	PDI-2A-(17-32)-16F	**216**
	PDI-2E-(33-48)-8F	**154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -4M(4A, 1M3A, 2M2A, 3M1A)3E -…	**PDI-2A-(1-16)-16F**	**216**
	PDI-2A-(17-32)-16F	**216**
	PDI-3E-(33-56)-12F	**187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -4M(4A, 1M3A, 2M2A, 3M1A)4E -…	**PDI-2A-(1-16)-16F**	**216**
	PDI-2A-(17-32)-16F	**216**
	PDI-4E-(33-64)-16F	**216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -5M(5A, 1M4A, 2M3A, 3M2A, 4M1A)1E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F**	**216**
	PDI-2A-(17-32)-16F	**216**
	PDI-1A1E-(33-40, 41-48)-12F	**187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -5M(5A, 1M4A, 2M3A, 3M2A, 4M1A)2E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F**	**216**
	PDI-2A-(17-32)-16F	**216**
	PDI-1A2E-(33-40, 41-56)-16F	**216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -5M(5A, 1M4A, 2M3A, 3M2A, 4M1A)3E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F**	**216**
	PDI-2A-(17-32)-16F	**216**
	PDI-1A1E-(33-40, 41-48)-12F	**187**
	PDI-2E-(49-64)-8F	**154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -6M(6A, 1M5A, 2M4A, 3M3A, 4M2A, 5M1A)1E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F**	**216**
	PDI-2A-(17-32)-16F	**216**
	PDI-2A-(33-48)-16F	**216**
	PDI-1E-(49-56)-4F	**112**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -6M(6A, 1M5A, 2M4A, 3M3A, 4M2A, 5M1A)1E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F**	**216**
	PDI-2A-(17-32)-16F	**216**
	PDI-2A-(33-48)-16F	**216**
	PDI-2E-(49-64)-8F	**154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -7M(7A, 1M6A, 2M5A, 3M4A, 4M3A, 5M2A, 6M1A)1E - …	**PDI-2A-(1-16)-16F**	**216**
	PDI-2A-(17-32)-16F	**216**
	PDI-2A-(33-48)-16F	**216**
	PDI-1A1E-(49-56,57-64)-12F	**187**

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

ВЫХОДЫ		
Подключаемое устройство (шифр)	**Вид переходной панели**	**Цена, у.е.**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -…-1A	**PDO-1A-(1-8)-8M**	**154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -…-2A	**PDO-2A-(1-16)-16M**	**216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -…-3A	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-1A-(17-24)-8M**	**216** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -…- 4A	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M**	**216** **216**
PEAI-9064 (PAMI-9128)- …-5A	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M** **PDO-1A-(33-40)-8M**	**216** **216** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128)- … -6A	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M** **PDO-2A-(33-48)-16M**	**216** **216** **216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -7A	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M** **PDO-2A-(33-48)-16M** **PDO-1A-(49-56)-8M**	**216** **216** **216** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -8A	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M** **PDO-2A-(33-48)-16M** **PDO-2A-(49-64)-16M**	**216** **216** **216** **216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -1E	**PDO-1E-(1-8)-4M**	**112**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -2E	**PDO-2E-(1-16)-8M**	**154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -3E	**PDO-3E-(1-24)-12M**	**187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -4E	**PDO-4E-(1-32)-16M**	**216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -5E	**PDO-4E-(1-32)-16M** **PDO-1E-(33-40)-4M**	**216** **112**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -6E	**PDO-4E-(1-32)-16M** **PDO-2E-(33-48)-8M**	**216** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -7E	**PDO-4E-(1-32)-16M** **PDO-3E-(33-56)-12M**	**216** **187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -8E	**PDO-4E-(1-32)-16M** **PDO-4E-(33-64)-16M**	**216** **216**

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

ВЫХОДЫ		
Подключаемое устройство (шифр)	**Вид переходной панели**	**Цена, у.е.**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -…- 1A1E	**PDO-1A1E-(1-8, 9-16)-12M**	**187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -…- 1A2E	**PDO-1A2E-(1-8, 9-24)-16M**	**216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -…- 1A3E	**PDO-1A1E-(1-8, 9-16)-12M** **PDO-2E-(17-32)-8M**	**187** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -…- 1A4E	**PDO-1A1E-(1-8, 9-16)-12M** **PDO-3E-(17-40)-12M**	**187** **187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … - 1A5E	**PDO-1A1E-(1-8, 9-16)-12M** **PDO-4E-(17-48)-16M**	**187** **216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … - 1A6E	**PDO-1A1E-(1-8, 9-16)-12M** **PDO-4E-(17-48)-16M** **PDO-1E-(49-56)-4M**	**187** **216** **112**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … - 1A7E	**PDO-1A1E-(1-8, 9-16)-12M** **PDO-4E-(17-48)-16M** **PDO-2E-(49-64)-8M**	**187** **216** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … - 2A1E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-1E-(17-24)-4M**	**216** **112**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … - 2A2E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2E-(17-32)-8M**	**216** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … - 2A3E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-3E-(17-40)-12M**	**216** **187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … - 2A4E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-4E-(17-48)-16M**	**216** **216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … - 2A5E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-4E-(17-48)-16M** **PDO-1E-(49-56)-4M**	**216** **216** **112**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … - 2A6E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-4E-(17-48)-16M** **PDO-2E-(49-64)-8M**	**216** **216** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -3A1E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-1A1E-(17-24,25-32)-12M**	**216** **187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -3A2E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-1A2E-(17-24,25-40)-16M**	**216** **216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -3A3E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-1A1E-(17-24,25-32)-12M** **PDO-2E-(33-48)-8M**	**216** **187** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -3A4E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-1A1E-(17-24,25-32)-12M** **PDO-3E-(33-56)-12M**	**216** **187** **187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -3A5E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-1A1E-(17-24,25-32)-12M** **PDO-4E-(33-64)-16M**	**216** **187** **216**

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Приложение №2. “Переходные панели”

ВЫХОДЫ		
Подключаемое устройство (шифр)	**Вид переходной панели**	**Цена, у.е.**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -4A1E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M** **PDO-1E-(33-40)-4M**	**216** **216** **112**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -4A2E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M** **PDO-2E-(33-48)-8M**	**216** **216** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -4A3E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M** **PDO-3E-(33-56)-12M**	**216** **216** **187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -4A4E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M** **PDO-4E-(33-64)-16M**	**216** **216** **216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -5A1E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M** **PDO-1A1E-(33-40, 41-48)-12M**	**216** **216** **187**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -5A2E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M** **PDO-1A2E-(33-40, 41-56)-16M**	**216** **216** **216**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -5A3E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M** **PDO-1A1E-(33-40, 41-48)-12M** **PDO-2E-(49-64)-8M**	**216** **216** **187** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -6A1E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M** **PDO-2A-(33-48)-16M** **PDO-1E-(49-56)-4M**	**216** **216** **216** **112**
PEAI-9064 (PAMI-9128) - … -6A2E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M** **PDO-2A-(33-48)-16M** **PDO-2E-(49-64)-8M**	**216** **216** **216** **154**
PEAI-9064 (PAMI-9128) -…-7A1E	**PDO-2A-(1-16)-16M** **PDO-2A-(17-32)-16M** **PDO-2A-(33-48)-16M** **PDO-1A1E-(49-64)-12M**	**216** **216** **216** **187**

Пример заказа.

Требуются панели для устройства **PEAI-9064-2M2A-5E.**
В разделе “ВХОДЫ» в графе «PEAI-9064 (PAMI-9128) -2M2A-…» указаны панели **PDI-2A-(1-16)-16F и PDI-2A-(17-32)-16F.**
В разделе «ВЫХОДЫ» в графе «PEAI-9064 (PAMI-9128) -….-5E» указаны панели **PDO-4E-(1-32)-16M и PDO-1E-(33-40)-4M.**
Эти 4 панели и включаются в заказ.

Аналогично подбираются панели для устройств серии PAMI-9128.

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Переходные панели для модулей «PROBOX»				
Подключаемые устройства “PROBOX” (обозначение базового модуля)	Кол-во подключаемых устройств	Вид переходной панели	Цена, у.е.	Примечание
Панели для передатчиков				
PBX-AF-100-4A(4M)-T1F	1	PTP-4F-1	112	
	2	PTP-8F-1	154	
	4	PTP-16F-1	216	
PBX-AF-100-4E-T1F	1	PTPE-2F-1	112	
	2	PTPE-4F-1	112	
	4	PTPE-8F-2	154	
	8	PTPE-16F-3	216	
PBX-AF-100-8AA(8MA, 8MM)-T1F	1	PTP-8F	154	
	2	PTP-16F	216	
PBX-AF-100-8AE(8ME)-T1F	1	PTP-6F	132	
	2	PTP-12F	187	
PBX-AF-100-8EE-T1F	1	PTPE-4F	112	
	2	PTPE-8F	154	
	4	PTPE-16F	216	
Панели для приемников				
PBX-AF-100-4A(4M)-R1F	1	PTP-4M-1	112	
	2	PTP-8M-1	154	
	4	PTP-16M-1	216	
PBX-AF-100-4E-R1F	1	PTPE-2M-1	112	
	2	PTPE-4M-1	112	
	4	PTPE-8M-2	154	
	8	PTPE-16M-3	216	
PBX-AF-100-8AA(8MA, 8MM)-R1F	1	PTP-8M	154	
	2	PTP-16M	216	
PBX-AF-100-8AE(8ME)--R1F	1	PTP-6M	132	
	2	PTP-12M	187	
PBX-AF-100-8EE-R1F	1	PTPE-4M	112	
	2	PTPE-8M	154	
	4	PTPE-16M	216	
Панели для трансиверов (передача + прием)				
PBX-AF-100-8AA-TR1F PBX-AF-100-8AA-TR2F	1	PPTR-4F4M-2	154	
	2	PPTR-8F8M-2	216	
PBX-AF-100-8AE-TR1F PBX-AF-100-8AE-TR2F	1	PPTR-4F2M	132	
	2	PPTR-8F4M	187	
PBX-AF-100-8EA-TR1F PBX-AF-100-8EA-TR2F	1	PPTR-2F4M	132	
	2	PPTR-4F8M	187	
PBX-AF-100-8EE-TR1F PBX-AF-100-8EE-TR2F	1	PPTR-2F2M	112	
	2	PPTR-4F4M-3	154	
	4	PPTR-8F8M-3	216	
Панель для пары: передатчик на 8 сигналов + приемник на 8 сигналов				
PBX-AF-100-8AA(8MA, 8MM)-T1F + PBX-AF-100-8AA(8MA, 8MM)-R1F	1	PPTR-8F8M-6	216	

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru

Приложение №2. “Переходные панели”

Панели для усилителей-распределителей аудио AES/EBU				
PBX-DA-466-9UB	**1**	**PPE-1F7M**	**154**	
	2	**PPE-2F14M**	**216**	
Панели для блоков ввода и вывода звука в/из 3G/HD/SD SDI				
Подключаемые устройства “PROBOX” (обозначение базового модуля)	**Кол-во подключаемых устройств**	**Вид переходной панели**	**Цена, у.е.**	**Примечание**
PBX-EDS-450-AM	**1**	**PPTR-4F4M-4**	**154**	
	2	**PPTR-8F8M-4**	**216**	
PBX-EDS-450-EM	**1**	**PPTR-4F2M-1**	**132**	
	2	**PPTR-8F4M-1**	**187**	
PBX-EDS-450-M	**1**	**PPT-4F-1**	**112**	
	2	**PPT-8F-1**	**154**	
	4	**PPT-16F-1**	**216**	
Панели для оптических преобразователей одноволоконных 3G/HD/SD SDI, ASI и Аудио, IP интерфейс Dante, AES67				
Оптические преобразователи одноволоконные 3G/HD/SD SDI, ASI и Аудио, IP интерфейс Dante, AES67 (3G, 12G) (Устройства серии PBX…UD)	**1**	**PPTR-4F4M-5**	**154**	
	2	**PPTR-8F8M-5**	**216**	
Панели для базовых станций PFB-022 (комплект оптического камерного канала PFTS-0221)				
Базовая станция PFB-022	**1**	**PBS-4F4M**	**154**	
	2	**PBS-8F8M**	**216**	

ПАНЕЛИ БЕЗ МОНТАЖА

	Наименование	Вид переходной панели	Цена, у.е.	Примечание
1.	**Панель 1U с разъемами BNC**	**PPB-32**	**374**	
2.	**Панель 1U с разъемами BNC**	**PPB-16**	**198**	
3.	**Панель 1U с разъемами BNC**	**PPB-8**	**136**	
4.	**Панель 1U с разъемами XLR**	**PPX-8F**	**110**	
5.	**Панель 1U с разъемами XLR**	**PPX-8M**	**110**	
6.	**Панель 1U с разъемами XLR**	**PPX-8MF**	**158**	
7.	**Панель 1U с разъемами XLR**	**PPX-16F**	**172**	
8.	**Панель 1U с разъемами XLR**	**PPX-16M**	**152**	
9.	**Панель 1U с разъемами XLR**	**PPX-12M4F**	**158**	
10.	**Панель 1U с разъемами XLR**	**PPX-4M12F**	**158**	

Стоимость оборудования приведена в условных единицах (у.е.) с учетом НДС и носит справочный характер.

1 у.е. = уточняется при заказе

ООО «ПРОФИТТ», Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.14, кор.2, лит.А, пом.5Н
тел./факс: (812) 297-71-20, 297-71-22, 297-51-93; e-mail: info@profitt.ru; http://www.profitt.ru